画面上のアイコン



٦

画面操作方法





1) をクリックします。



2) マウスで壁になる部分をなぞります。



3) かなり拡大した方が正しく拾えます。交点のマークが出たらマウスでクリックします。



4) 始点から線を引くと、壁がついてきます。



応用(上級者向け)



壁の引きはじめの場合、マウスを止めて、直接壁 厚を指定できます。

直接、 w=○○○ と、指定します。



(1FL+1800

【注意】

その後の壁厚も全て指定した厚さに変わります。

詳しいなぞり方は P19 ~に記載

5) 角や部屋分けしたい箇所でクリックしながらなぞります。



6) UBと洗面脱衣を囲いました。 壁の分、赤い線がついています。



7) Enter キーを押すと壁の表示になります。



8) 右の表に 壁 の行が作られます。





1 度 Enter を押した後に、続けて壁を入力する際は、必ず ○ の 部分 をチェックします。 チェックをせずに進めると別々の行になり部屋分けできません。

PANP デフォルト \sim タイプ ~ 0 No. ~ 種別 項目 仕様 MM->M \ \sim 2 詳細設定 構造体 壁 \checkmark 1 ~

9) 開始と終了のどちらも が表示された箇所をクリックすると、部屋として分けられます。



10) ■の箇所からマウスでなぞります。



11) 線がなければ、部屋として分けられたということになります。



線がある場合は、部屋分けできていません。



部屋分けできない理由は、

①壁にチェックを入れなかったか、

②開始点・終了点がずれて いるか、

③部屋で分けるために、壁 を一旦区切らなかったか(① とほぼ同じ意味)、

の、理由です。

補足

追加で壁を足す時に、仕上げ面(グレー色の壁)を線だけで表示することもできます。 下部の 🐼 をクリックし、仕上げ面のチェックを外すと、線だけで壁が表示されます。



線だけで壁が表示されています。



12) 部屋分けの確認は、右の表で確認します。 詳細設定を開きます。

19.4				~		
7280	No. 🗸	タイプ 🗸	種別 🖌		項目	仕様
~ 🔳	2	構造体	壁			詳細設定
	2	建具	窓			詳細設定
	2	建具	ドア			詳細設定
	3	構造体	壁			詳細設定

13) 部屋分け をクリックします。

PDF開く S 9100	詳細設定						
-タ タイプ 🗸 外壁 🗸 👔	部材構	き 表示 部屋分(7				
1 🗸 2000 0 🤇	(壁リスト						
	番号	厚み	偏移	高さ	L		
	1	200	0	0	平		
E • ☆ < F • & • • • •	2	200	0	0	平		
	3	200	0	0	平		
	4	200	0	0	平		
	5	200	0	0	平		
	6	200	0	0	平		
- 材 🗈							

14) 部屋分けが自動で作成されています。 3つ表示されているのは、一番上が全体面積です。 その後、自動で面積が大きい順に表示されています。



15) 右の表で一番上にマウスをあてると、左の図面の全体面積に色がつきます。

					24 401-7406, 408
		PDFR \$ 7280		Patter	8
	(I) (I) (II)	タイプ ~ 外型 ~	部村 構造 表示 要用分	10	
	6) F1 V 3000 0 + -		4 5	73514
	5, 460				7.351m
1, 820	1, 820		3		2.856m
513 W690 2 (1FL+	<u>集窓</u> 型板かうス スペ × H500 1800) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 ・ 、 、 ・ 、 ・ 、 、 、 ・ 、 、 ・ 、	2世界、型板かうス 000000000000000000000000000000000000	H		
	部ガス乾燥機 置5kg用				
浴室 UB1616	大 床下 点検口 洗面服	税衣 構研 開設下 収納			
>		廊下			

16) 2行目にマウスをあてると、1つ目の部屋に色がつきます。



17) 3行目にマウスをあてると、2つ目の部屋に色がつきます。自動で大きな部屋から順番に 表示されるようになります。



18) 自動部屋分けされた部屋の面積を、表の一覧に表示する場合は、部屋名を記入し、左の
□にチェックを入れ、 - をクリックします。 右上の 図 で、閉じます。



			77865 - 10	* MEL
s	7280		пыл	8
Contract of the second	~	1511 構造 教術 1523-317		
	100		8 8	

19) 右の表に部屋全体と入れた面積が表示されます。

									デフォルト・	- 0	RANE
		PDFM< S	7280	No V	9174	831 ~	0	88		仕様	MM->N~
	7-9 917	/ ~ 外型	~ 🖻	2	構造体	12			F1 🗸	打絕投宠	1
	Ø F1	V 0 0	+ -	2	2598			部雇全体	1.		7.35
			*		_	_					
		• \DB		_							
	0 0	青江 沙塘(< n n	_							
5,80 5,80 FA 70.	40			ŝ.							
Hard and the second second		®	80								
				2							
Anna Anna 25	No.	- 109 0	700								
	机箱		4.4								
	173		40 🗉								
	4										

【壁の削除や編集】

20) 作成した壁の削除や編集は、右の一覧にできた 壁 の詳細設定をクリックします。



21) 壁の部材が表示されます。



22) 壁の厚み、高さを変更できます。

高さはデフォルト 3000(全体壁高さ)この箇所で 変更すれば全部の壁高さが一気に変更されます。

				1 ~	3000	0	۲Ö۶
1000	1 × 3000 0	壁リスト					
1300		番号	厚み	偏移	高さ	・ 勝ち L	負け S
-00)		1	200	0	0	₩ •	平 🖌
	<u>ᡨ </u>	2	200	0	0	Ψ 🖌	平 🖌
		3	200	0	0	푸 🗸	平 🖌
		4	200	0	0	Ψ Υ	平 🖌
		5	200	0	0	Ψ Υ	₩ .
\rightarrow		6	200	0	0	Ψ Υ	平 🖌
			Ę	。 高さをかえる	5場合、壁ごと	···	ます。

の番号は、マウスを当てると表示されます。 壁



23) 図面側で、壁の番号を確認し、右の表から、壁を削除したり変更ができます。



24) 削除は、目的の壁番号にマウスを当てると、削除マークが表示されるので、クリック して削除します。右の表は、右上の赤丸X、 📈 で、閉じることができます。

>	25	200	0	
2	26	200	0	
5.	27	200	0	
	28	200	0	
	29	200	0	
-	30	200	0	



27) 新しく壁が繋がります。 部屋分けもできています。



28) 3D化します。 下部の 平行投影 を 透視投影に変えます。



29) 3D表示されます。





クローゼットを部屋として分けない場合



【なぞり方】





区切りのため、クリックしておく





られに状態でなりればお 屋と認識されません。





【なぞり方】











【3D 時 360°操作】 マウスホイールを 押したまま動かします。



【3D時 上下左右移動】 Shift +マウスホイールを押したま ま上下左右に動かします。





