⑤階段を設置する

右の表の 壁にチェックします。
 階段単独で計測する場合は、チェックなしでも可能です。

1	2 🗸	タイプ 🗸	種別 🖌	•	項目	仕様	мм	-
	2	構造体	壁	~ 0		1 🖌 詳細設定		1
	2	建具	窓	~ 0		1 🗸 詳細設定		1
(

2) 平行投影にします。





補助線については ④補助線を引くを

4) 階段を引く箇所に、補助線が必要な場合は、補助線を引いてから設置します。④



5) 補助線を引いた後です。





6) 階段の真ん中を開始点とし、スタートし、廻り踏板や踊り場の開始点まで引きます。

7) 階段の詳細を設定します。 右の表の詳細設定をクリックします。

					デフォル	، ۲	v	
6 🗸	タイプ 🗸	種別 🖌	0	項目			仕様	MM->M 🗸
6	構造体	階段	2 0[1	~	詳細設定] 1

8) 階段の種類を選択、幅や蹴上や踊場、右から上がる、左から上がるなどを設定します。

					詳細。	設定						×
部材】表示												
階段	階段											
番号	タイプ		幅		高さ		厚み	Ŀ	部厚み	下部厚み	蹴上	踊坺
-1	一般	~	1000		0		200		100	100	130	1
•	一般			1				1				•
	折返											
	折返(R踊場)											

						$\overline{\times}$			
表示]								
ç									
	幅	高さ	厚み	上部厚み	下部厚み	蹴上	踊場	分割回転	方向
~	2200	0	200	100	100	130	2	▼右	~
		•		•					•

			8					
部材	表示]						
階段								
イプ		幅	高さ	厚み	上部厚み	下部厚み	蹴上	踊場分割回転方向
	•	2200	0	200	100	100	130	2 • 右 •
4								1
								2
								4
								6

				i	¥細設定				×
材	表示]							
锻									
r		幅	高さ	厚み	上部厚み	下部厚み	蹴上	踊場分割	们回転方向
	•	2200	0	200	100	100	130	2 🗸	右、
									右
									左
 右上	_の赤ヌ	丸 X で閉じ	、ます。 🚫						
					細設定				8
材	表示	1							

9) 設定した幅などに変更されます。





11) 透視投影に変更します。



12) 立体的に確認できます。





上級者向け サイズを直接入力①幅

1) 階段を引く時に、階段の幅を指定できます。

 にマウスを置いてそのまま直接キーで、 W =○○○○とサイズを入力します。



2) 入力すると、下図のように表示されます。



3) この状態で、マウスを引きます。



階段をクリックしていないとできません。



4) 幅1800で階段ができます。 Enter を押します。



5) 階段の詳細設定を開き、設定します。

					_		
6 🗸	タイプ 🗸	種別 🖌	0	項目		仕様	MM->N
6	構造体	階段			1 🗸	詳細設定	
							J



上級者向け サイズを直接入力②種類と厚み



入力すると、上図のように表示されます。



Enter を必ず押し、始点から階段を 入力します。



階段を引いている途中で、w =○○○と変更し Enter を押して少しキーを動かすと反映しますが、途中で変更 した場合は不安定になりますので、階段を引く前に設定 した方が良いです。

詳細設定の変更内容

階段	ž								
番号	タイプ	幅	高さ	厚み	上部厚み	下部厚み	蹴上	踊場分割	回転方向
1	折返 🗸	1700	0	150	100	100	200	6 🗸	左 🖌
•			1						Þ
	階段種類	¦ t =⊖		8			1		
		1							
	・直	, , , • 1	-					E	Į.
	・直 ・折	¦ •1 ¦ •2							
	・直 ・折 ・折R	· · 1 · · 2 · · 3						P	



階段											
番号	タイプ	幅	高さ	厚み	上部厚み	下部厚み	蹴上	踊埸	分割	回転	方向
1	折返	✔ 1700	0	150	100	100	200	6	~	左	•
1				ササ	^ナ ラ桁 ¦	d = 🔿	00				









上部厚みを1200にした場合



画面操作方法



画面上のアイコン

