


外部アカウントで工程表が見える設定


① メニュー>工事>工事一覧をクリックします。



② 右側にあるボックスの一番左、工程表のアイコンをクリックします。



- ③ 作成済の工程表が表示されます。
この工程表を外部アカウントで見える設定をします。



※ここでは工程表がすでに作成されている前提です。

工程表の作成方法は、<http://support-anp.com/> にアクセスし、工程表マニュアルをご確認ください。

- ④ 外部アカウントが未登録の場合は、登録します。
メニュー>設定>取引先をクリックし新規で取引先を登録します。



※取引先は登録済で外部アカウントのみ未登録の場合は、次ページの⑥から操作します。

⑤ 取引先を新規登録します。

※取引先登録の詳細は、<http://support-anp.com/> にアクセスし、取引先マニュアルをご確認ください。

※P2～




⑥ 外部アカウントを登録します。取引先一覧のネクタイのアイコンから登録します。


※外部アカウント登録の詳細は、<http://support-anp.com/> にアクセスし、取引先マニュアルをご確認ください。

※P4の④～


*確実に保存し、取引会社にIDとPWの通知をしてください。




⑦ 続いてメニュー>設定>外部アカウントをクリックします。



⑧ 取引先のアカウントが一覧で表示されます。工程表を見せたい取引先のアカウントを緑の ON にします。




- ⑨ 続いて工程表側で取引先を設定します。メニュー>工事>工事一覧>工程表アイコンをクリックします。工程表が表示されます。




- ⑩ 取引先の担当の工程項目をダブルクリックします。



- ⑪ 設定画面が表示されます。「業者」という箇所が取引先を設定し、確定をクリックします。



- ⑫ 左下の保存をクリックします。設定はこれで終了です。




④ 工事完了報告書が表示されます。

工事完了報告書


基礎工事 現場写真添付

看板・背景を含む現場全体




2021-09-27

掘削前 (全景)




2021-09-27

敷地周辺状況 (ブロック塀クラックなどがあれば破損状況)



2021-09-27

KBM・SGLの確認 (図面との相違100mm以内か)



2021-09-27

工期: 2023-01-22~2023-04/28
04/25

30

2月

12	13	14	15	16	17	18
日	月	火	水	木	金	土
12	13	14	15	16	17	18

18 19 20 21 22
水 木 金 土 日
友引 先負 仏滅 大安 先勝

2日
1.5日
1日

5日